



# JAŠEK ZA REDUCIRNI VENTIL

PREREZ A - A



TLORIS



## Legenda:

Legenda:	Komadi
1. LŽ prehodni kos (vstaviti pri betoniranju).....	2
2. EV ventil.....	2
3. Čistilni kos.....	1
4. Hidravlični regulator pretoka.....	1
5. T komad.....	1
6. Montažni demontažni kos.....	1
7. Manometer (0-10 bar).....	2
8. Varnostni ventil.....	1
9. LŽ prehodni kos (vstaviti pri betoniranju).....	1